

# Bougies

Keskifo	OK
X bougies	
éventuellement graisse haute température	

Action	OK
permettre l'accès aux bougies (réservoir, boîte à air, ou rien du tout...)	
Enlever l'antiparasite de la bougie 1	
Dévisser la bougie 1 avec la clé à bougies	
la remplacer par une bougie neuve	
serrer AVEC MODERATION	
bien remettre l'antiparasite	
recommencer pour chacune des autres bougies	
remonter ce qui a été démonté pour permettre l'accès	

Retrouvez d'autres check listes mécanique sur :

[http://www.trackandroad.net/fiches\\_mecanique.html](http://www.trackandroad.net/fiches_mecanique.html)